

CO2 Lazer Odak Lensleri

Çap, odak uzaklığı, makine uyumluluğu, seçim ve kullanım bilgileri

CO2 lazer odak lensleri, lazer ışınını işlenecek malzeme üzerinde belirli bir noktaya toplamak için kullanılır. Doğru seçimde lens çapı, odak uzaklığı, lens kalınlığı, lens yuvası ve lazer kafa çalışma mesafesi birlikte değerlendirilmelidir.

Çap seçenekleri 12, 18, 19, 20 ve 25 / 25,4 mm	Odak seçenekleri 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 inç	Kullanım alanı CO2 lazer kesim ve gravür
--	--	--

Ürün Grubu Teknik Özellikleri

Marka / üretici	AYKA LAZER
Ürün grubu	CO2 lazer odak lensleri
Optik malzeme	Lazer lens
Lens çapı seçenekleri	12 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm ve 25 / 25,4 mm
Odak uzaklığı seçenekleri	1,5 inç (38,1 mm), 2 inç (50,8 mm), 2,5 inç (63,5 mm), 3 inç (76,2 mm), 4 inç (101,6 mm)
Makine uyumluluğu	Lens yuvası, sabitleme halkası, nozzle yapısı ve çalışma mesafesi kontrol edilmelidir.
Lens geometrisi	Ürün seçeneğine göre doğrulanmalıdır.
Optik kaplama	Stoktaki ürün ve kullanım koşullarına göre doğrulanmalıdır.

Uyumluluğu doğrulamak için gerekli bilgiler: Mevcut lensin çapı, odak uzaklığı, kalınlığı, lazer kafa fotoğrafı ve makine modeli.

Önemli ölçü notu: 25 mm ile 25,4 mm aynı ölçü kabul edilmemelidir. Sipariş öncesinde mevcut lens fiziksel olarak ölçülmelidir.

Lens Çapı ve Odak Uzaklığı Seçenekleri

12 mm	18 mm	19 mm	20 mm	25 / 25,4 mm
Odak değeri	Milimetre karşılığı	Seçim notu		
1,5 inç	38,1 mm	Mevcut lens ve çalışma mesafesiyle karşılaştırılmalıdır.		
2 inç	50,8 mm	Mevcut lens ve çalışma mesafesiyle karşılaştırılmalıdır.		
2,5 inç	63,5 mm	Mevcut lens ve çalışma mesafesiyle karşılaştırılmalıdır.		
3 inç	76,2 mm	Mevcut lens ve çalışma mesafesiyle karşılaştırılmalıdır.		
4 inç	101,6 mm	Mevcut lens ve çalışma mesafesiyle karşılaştırılmalıdır.		

Sipariş Öncesi Kontrol Listesi

Mevcut lensin dış çapını kumpasla ölçün.	Lens üzerindeki odak veya F değerini kontrol edin.
Lens kalınlığını ölçün.	Sabitleme halkasını ve lens yuvasını kontrol edin.
Lazer kafa ve nozzle çalışma mesafesini doğrulayın.	Makine modelini ve lazer kafa fotoğrafını paylaşın.

Kullanım ve Bakım

Temizlik Lens yüzeyine çıplak elle dokunmayın. Uygun optik temizlik ürünleri kullanın ve yüzeyi çizmeden temizleyin.	Değişim zamanı Çizilmiş, çatlamış, kararmış veya kaplaması hasarlı lense kullanmaya devam etmeyin; uygun ürünle değiştirin.
--	---

Güç uyumluluğu: Kesin uyumluluk; lens çapı, odak uzaklığı, lens kalınlığı, optik kaplama, lazer kafa yapısı ve makinenin lazer gücü birlikte değerlendirilerek doğrulanmalıdır.

Teknik Destek ve Ürün Uyumluluğu

Mevcut lens ölçüsünü, lazer kafa fotoğrafını ve makine modelini paylaşarak doğru çap ve odak seçeneğinin belirlenmesi için teknik bilgi alabilirsiniz.

Web: www.lazercamtup.com WhatsApp: +90 554 913 48 33

Bu doküman ürün grubu için genel teknik bilgilendirme amacı taşır. Sipariş öncesinde ürün seçeneği ve makine uyumluluğu ayrıca doğrulanmalıdır.